



Harvest SureFit™

SureFit Die Spacer: All Colors
Matériaux de réparation et d'isolement

Harvest Dental Products, LLC
905 Columbia St.
Brea, CA 92821 USA
Tel: 1+714-674-7400
Fax: 1+714-674-7402
Em: hello@harvestdental.com
Web: www.harvestdental.com

INSTRUCTIONS FOR USE – ENGLISH

Intended Use:

Other Applications:

SureFit colors can be used as a visual aid for patient education. As a visual aid SureFit can be applied to stone or plaster models, porcelain or acrylic teeth. Easily removed with thinner. As a high spot indicator, SureFit colors will indicate where internal discrepancies of the crown, bind on the die.

Working Instructions:

1. Shake well - Make sure all pigments have been shaken up. SureFit must be as free flowing as water, add thinner as needed.
2. To create a 12 micron space for cement, apply 2 thin coats of SureFit with smooth, even strokes from a small brush, to any die material. Stone dies, amalgam, plated or epoxy.
3. Keep SureFit 1/2 mm short of the margin.
4. Allow 30 seconds to one minute drying time between each application.
5. Alternate colors of gold and silver to insure uniform thickness.
6. After SureFit is applied, lubricate the die before applying wax.

MODE D'EMPLOI – FRANÇAIS

Utilisation prévue :

Autres utilisations:

Les couleurs SureFit peuvent servir d'aide visuelle lors de l'éducation des patients. Comme aide visuelle, SureFit peut s'appliquer à des modèles en pierre ou en plâtre ainsi qu'à des dents en porcelaine ou en acrylique. S'enlève aisément avec du solvant. Les couleurs SureFit étant un indicateur de saillies, ils identifieront où les disparités internes dans les couronnes se lient au die.

Instructions d'utilisation :

1. Bien agiter – Assurez-vous que tous les pigments ont été bien mélangés. SureFit doit couler comme de l'eau. Ajouter du solvant au besoin.
2. Pour créer un espace de 12 microns pour le ciment, appliquer uniformément 2 couches minces de SureFit à l'aide d'un petit pinceau à tout type de die. – Dies en pierre, amalgame, plaqués ou époxy.
3. Maintenir SureFit à 1/2 mm de la marge.
4. Laisser sécher entre 30 secondes et une minute entre chaque application.
5. Alternier les couleurs or et argent afin d'assurer une épaisseur uniforme.
6. Une fois SureFit appliqué, lubrifier le die avant d'appliquer la cire.

INSTRUCCIONES DE USO - ESPAÑOL

Uso previsto:

Otras Aplicaciones:

Los colores Surefit se pueden utilizar como ayuda visual para la educación del paciente. Como ayuda visual, Surefit se puede aplicar a modelos de piedra o yeso, dientes de porcelana o acrílicos. Se retira fácilmente con diluyente. Como indicador de punto alto, los colores Surefit indicarán dónde se unen las diferencias internas de la corona en el troquel.

Instrucciones de trabajo:

1. Agitar bien: asegúrese de que todos los pigmentos se hayan mezclado, SureFit debe ser tan fluido como el agua, en caso de resequedad agregue diluyente según sea necesario.
2. Para crear un espacio de 12 micrones para el cemento, aplique 2 capas delgadas de SureFit con movimientos suaves y uniformes a cualquier material de yeso, Piedra, metal, chapiado o epoxi.
3. Coloque SureFit siempre 1/2 mm por debajo del margen.
4. Deje secar entre 30 segundos y 1 minuto entre cada aplicación.
5. Alterne los colores de oro y plata para asegurar un grosor uniforme.
6. Después del SureFit sea aplicado, lubrique el troquel antes de aplicar la cera o el material restaurativo.